

SpotBot[®] GL User Manual



SpotBot[®] GL User Manual

매년 120억 달러 이상의 상품이 분실되고, 1,000억 달러 이상의 손상이 운송 중에 발생하고 있습니다.기업들은 공 급망 연결을 통해 운송 위치, 노출된 환경 조건, 그리고 손실 또는 손상의 책임 소재를 명확히 하기 위해 노력하고 있습니다.

SpotBot® GL - 이상적인 공급망 연결 솔루션.

SpotBot® GL은 3축 충격, 온도, 습도 모니터링 및 위치 추적 기능을 제공하여 공급망과 연결할 수 있는 최적의 솔 루션입니다.

SpotSee Cloud와 연동되어 자산의 상태를 실시간으로 확인하고, 배송 과정에서 발생하는 알림을 받을 수 있습니 다.

로그인만 하면 배송 상태를 확인하고, 여정 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 문제에 대한 경고를 받을 수 있습니다.

SpotBot GL 특징 및 장점 (Features & Benefits)

- 위치, 충격, 온도 및 습도 모니터링
- 4G LTE 연결 지원
- 보안이 강화된 전용 웹 포털을 통한 데이터 접근
- 비정상적인 조건 발생 시 정확한 보고
- 배송 상태 변화에 대한 맞춤형 실시간 알림

SpotBot GL 설정

SpotBot 4G+**는 SpotSee Cloud에 접속하여 무선(Over the Air, OTA)으로 설정할 수 있습니다.

사용자는 장비 설정, 배송 및 보고 파라미터를 원격으로 변경할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트

SpotBot GL의 펌웨어는 자동으로 무선 업데이트(Over the Air, OTA) 됩니다. 장치를 외부 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다. 셀룰러 네트워크에 연결되면 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 자동으로 장치에 다운로드됩니다.

클라우드 플랫폼 접근

각 장치에는 "등록 토큰(Registration Token)" 이 포함된 카드가 함께 제공됩니다.

사용자는 QR 코드를 스캔하거나 링크를 따라가 서 새 장치를 등록할 수 있습니다.





SpotBot[®] GL User Manual

신규 사용자 설정

신규 사용자는 사용자 이름 및 비밀번호와 기본 설정(Basic Preferences)을 세팅해야 합니다.

Update Profile	
Please set your password to proceed	
Username	<u>۸</u>
Full Name	/
Email	8
Temperature Scale	Celclus (°C) v
Date Format	mm/dd/yyyy (04/04/2024) v
Time Zone	Ø (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada), Bogota, Uma 👻
	✓ Upfatte Password?
Password	Comparison Complexity controls (upper asis) Complexity controls (upper asis)

기존 사용자 로그인

사용자 이름과 비밀번호가 설정된 후에는 track.spotsee.io 에 접속하여 로그인(Sign In)할 수 있습니다.

petsee	SIGN
Username	
Password	Reset Password?
Remember Me	Sign In

대시보드

로그인 후, 대시보드(Dashboard)에서 위치(Location), 자산(Assets), 화물(Consignments) 또는 여정(Trips)의 개요를 확인할 수 있습니다.

자산 유형(Asset Type) 및 상태(Status)에 따라 필터링할 수 있으며, 특정 자산을 검색할 수도 있습니다.



SpotBot[®] GL User Manual

네비게이션 바

대시보드 왼쪽에 마우스 커서를 올리면 네비게이션 바(Navigation Bar)가 나타납니다. 이 메뉴를 통해 자산(Assets), 계약(Contracts), 위치(Locations), 화물(Consignments), 알림(Notifications) 등 설정 및 시각화 화면으로 이동할 수 있습니다.



자산 관리 화면 Assets Management Screen

네비게이션 바를 사용하여 자산 관리 화면(Assets Management Screen)으로 이동하면, 각 장치에 대 한 요약 정보를 확인할 수 있습니다.

Spet See													Tyson Client 🗸
≡ Asset	Management											*	/ Asset Managemen
👫 Home													
🗞 Assets													
🍄 Manageme			48 Aug 7 aug										
Contracts			All Asset Types			•							
Q Locations		age											
		0	Asset Type	Unit ID 🕴	Name 🔻	Contract	Last Contact 0	Contact Type	\$	♦ Status ♦	Activated	0	¢
			SpotBot4G	SP100180	SP100180	SB4GCON-3	2024-01-18 20:12:17	Visit	9	Image: A start of the start	2023-08-17	•	a
Notifications			SpotBot4G	SP100146	SP100146	SB4GCON-3	2024-01-20 16:04:53	Visit			2023-08-17		
🕸 Admin		-											
Ø Help			SpotBot4G	SP100119	SP100119	SB4GCUN-12	2024-01-18 09:23:07	VISIC	9	 ✓ 	2023-07-28		2 4
U Logout			SpotBot4G	SP100085	SP100085	SB4GCON-12	2024-01-21 22:26:05	Visit	9		2023-01-31		

자산 관리 화면의 필드 및 버튼 정의

- Client: 연결된 장치의 구매자(클라이언트)의 회사명
- Asset Type: 연결된 자산 유형 (예: SpotBot GL, ShockLog Cellular, ShockLog Satellite 등)
- Unit ID: 장치의 일련번호(Serial Number)(장치 전면 라벨에서 확인 가능)
- Contract: 장치에 연결된 서비스 계약 (예: 3개월, 6개월, 12개월)
- Last Contact: 장치가 마지막으로 SpotSee Cloud에 보고한 날짜 및 시간
- Contact Type: 최근 위치 정보를 전송한 방식 (예: WiFi, 셀룰러 네트워크)

• Status: 장치의 활성 상태 (녹색 아이콘: 활성(Active),빨간색 아이콘: 비활성(Inactive), 노란색 아이콘: 업데이 트 대기 중(Update Pending))

• Activated: 장치가 활성화된 날짜

SpotBot[®] GL User Manual

사용자는 해당 장치와 연결된 아이콘을 클릭하여 상세 정보를 확인하거나 편집할 수 있습니다.



핀 아이콘(Pin Icon)을 클릭하면 새 창이 열리며, Google 지도(Google Maps)에서 장 치가 마지막으로 보고된 위치(Last Reported Geographic Location)를 확인할 수 있습니다.





파란색 눈 모양 아이콘을 클릭하면 **자산 세부 정보(Asset Details), 이동 경로(Trip** Route), **이동 통신 기록(Trip Communication History), 온/습도 데이터(Temperature** & Humidity Data) 화면에 접근할 수 있습니다.

이 화면에서 사용자는 데이터의 날짜 범위를 변경할 수 있으며, 자산을 비활성화할 수도 있습니다.

Spe	tSee					Tyson Client
≡	Asset Management					🗌 / Asset Management / View Asset SP1001
#						
&	Asset Details					*
_	Unit ID:	SP100180		Sensor ID:	B4:8A:0A:6C:07:06	
ഘ	Contract Type:	SB4GCON-3		Contract Period:	2023-08-17 - 2023-11-17	
•	Last Seen:	2024-01-25 02:13:48 (Cell)		Status:	Active	
	Date Range:	2023-05-07 to 2024-04	4-18 2	Asset Actions:	De-Activate Asset	
-						

SpotBot[®] GL User Manual



Trip History								
Unit ID	Unit Name	Location	Туре	Latitude	Longitude	Arrived	Duration	
SP101011	SP101011		Cell	32.949	-96.821	04/10/2024 03:04:38	In transit	
SP101011	SP101011		Cell	32.949	-96.821	04/09/2024 15:04:08	In transit	
SP101011	SP101011		Cell	32.950	-96.822	04/09/2024 03:02:40	In transit	
SP101011	SP101011		Cell	32.952	-96.828	04/08/2024 15:02:03	In transit	
SP101011	SP101011		Cell	32.949	-96.821	04/08/2024 03:00:26	In transit	





노란색 설정 아이콘을 클릭하면 해당 장치의 **설정 화면(Configuration Screen)**으로 이 동합니다.

이 화면에는 **현재 장치 구성(Unit Configuration)**, **알림(Notification)**, 고급 설정(Advanced Settings)을 표시하는 세 개의 탭이 있으며,

사용자는 드롭다운 메뉴를 이용하여 이러한 설정을 조정할 수 있습니다.

SpotBot[®] GL User Manual

Configure Asset	SP100180		
Unit Configuration	Notification Settings	Advanced Configuration	
	Unit Name	SP100180	
	Shock Threshold	A 10g Requested Value: 10g	~
Temperati	ure Monitoring Period	4 Hours Requested Value: 4 Hours	~
	Upload Interval	50 Hours Requested Value: 50 Hours	' i
Gł	PS Acquisition Interval	120 Hours Requested Value: 120 Hours	/ i
		✓ Save Unit Configuration	

장치설정 Unit Configuration

드롭다운 메뉴을 사용하여 다음 매개변수를 조정할 수 있습니다.

• 충격 임계값(Shock Threshold): 장치가 기록/보고할 충격 범위 (3-100G 또는 충격 센서 비활성화)

• 온도 모니터링 주기(Temperature Monitoring Period): 온도 및 습도 데이터를 기록/보고할 주기 (15 분 ~ 150시간 또는 온도/습도 센서 비활성화)

• 업로드 주기(Upload Interval): 장치가 움직이지 않을 때 데이터 업로드 간격 (2-100 시간)

• GPS 정보 획득 주기(GPS Acquisition Interval): GPS 위치 획득 시도 간격 (48-144 시간)

설정 변경은 **무선(Over the Air)으로 수행**되며, 이를 위해 셀룰러 연결이 필요합니다. 설정이 장치에 반영되는 데 최대 24시간이 소요될 수 있습니다. 설정을 완료한 후 **설정 저장(Save Configuration)**을 선택하십시오.

SpotBot[®] GL User Manual

Configure Asset !	SP100954	
Unit Configuration	Notification Settings	Advanced Configuration
	Alarm Notifictions	Email list to receive Impacts notifications (comma, or semi colon separated list)
		Tick to Enable Alarm Notifications.
		✓ Save Notification Settings

알림 설정 Notification Settings

충격 경보(Impact Alarm) 알림을 받으려면 다음을 수행하십시오.

- •알람을 받을 사람들의 이메일 주소를 입력(쉼표 또는 세미콜론으로 구분)
- •체크박스를 선택하여 알림 기능 활성화
- Save Notification Settings button(알림 설정 저장) 버튼 클릭

Unit Configuration	Notification Settings	Advanced Configuration	
Wifi Settings			
	SSID	Requested Value:	
	WiFi Password	Requested Value:	
	SSID 2	Requested Value:	
	WiFi Password 2	A Requested Value:	

SpotBot[®] GL User Manual

Airplane Mode	
	Tick to Enable Airplane Mode and apply the settings below
Start Date	Requested Value: N/A
Start Time	Select Start Time vi Requested Value: N/A
Duration	Select Duration V i
	✓ Save Advanced Configuration

고급 설정 Advanced Configuration

고급 설정을 통해 사용자는 다음을 조정할 수 있습니다.

- Wifi 설정 장치가 이동 중에 통신할 수 있는 WiFi 네트워크 및 비밀번호 등록
- 비행 모드(Airplane Mode) 장치가 비행 중일 때 셀룰러 통신을 사용하지 않도록 설정하는 기간 지정

SpotBot[®] GL User Manual

계약 화면 Contracts Screen

네비게이션 바(Navigation Bar)를 사용하여 약정 화면(Contract Screen)으로 이동하면, 사용자는 사용 가 능(Available) 및 할당된 약정(Allocated Contracts)을 확인하고, 이 할당을 수정하거나 변경할 수 있습니다.

tracts						徐 / G	ontracts / /
Contracts							
Contract III All Contract	Types 🗸						
10 • records per page				Search			
Partner 🔶	Client	🔶 Unit ID 🛛 🔶 U	Jnit Name 🔻	Contract ϕ	Status 👌	Activated	0
Dallas Demo	Dallas Demo Client	SP100180 5	5P100180	SB4GCON-3	~	2023-08-17	
Dallas Demo	Dallas Demo Client	SP100146 5	5P100146	SB4GCON-3	~	2023-08-17	
Dallas Demo	Dallas Demo Client	SP100119 5	SP100119	SB4GCON-12	 	2023-07-28	
Dallas Demo	Dallas Demo Client	SP100085	5P100085	SB4GCON-12	~	2023-01-31	

• 약정(Contract): 장치와 관련된 서비스 약정(3개월, 6개월 또는 12개월)

• 상태(Status): 상태 열의 아이콘은 약정의 상태를 나타냅니다. (초록색 체크는 활성 상태, 빨간색 X는 비활성 상태)

• 활성화됨(Activated): 장치 또는 약정이 활성화된 날짜

사용자는 할당 해제(Unallocate), 수정(Edit), 삭제(Remove) 기능을 사용할 수 있으며, 이를 위해 마지막 열의 해당 아이콘을 클릭하면 됩니다. (아이콘 위에 마우스를 올리면 해당 기능을 확인할 수 있습니다.)

위치 화면(Locations Screen)

위치 화면에서는 운송을 위한 출발지(origin point)와 목적지(destination point)를 설정할 수 있습니다. 운송물(CONSIGNMENT) 또는 여정을 생성하려면 최소한 출발지와 목적지 정보가 등록되어 있어야 합니다.

Locations											+ Add Location
Partner 🔳	SP4GDEMO - SpotBot 4G D	emo		✓ Client III View	all						~
10 • records per page	10 v records per page Search										
Partner 4	Client	Site Code	Name 🔻	Address	Latitude 🕴	Longitude 🍦	Radius 👌	Return 🕴	Default 🕴	Status	¢ ¢
SpotBot 4G Demo	Central Demo	Wrigley Field	Wrigley Field	1010 West Addison Street, Chicago, IL, USA	41.947525	-87.655332	100	×	×	~	e
SpotBot 4G Demo	Northeast Demo	UPS Store	UPS Store Test	45 Lafayette Terrace, North Hampton, NH 03862, USA	42.997033	-70.815317	100	×	×	×	8
SpotBot 4G Demo	West Demo	AGP Glass	Tracy	6872 Promontory Pkwy, Tracy, CA 95377, USA	37.732411	-121.529541	100	~	×	~	8
SpotBot 4G Demo	West Demo	Tom's Test	Tom Daly	3304 Inverness Court, Sacramento, CA, USA	38.625277	-121.370803	100	×	×	×	8 8
SpotBot 4G Demo	SP4GDEMO	test 1	Tim Test 1	2 Handcroft Close, Crondall, Farnham GU10 5RY, UK	51.239145	-0.860618	100	×	×	~	6
SpotBot 4G Demo	Northeast Demo	Chicago	Tianev	304 Birchwood Lane, Bloomingdale, IL 60108, USA	41.941048	-88.065045	300	×	×	~	e

SpotBot[®] GL User Manual

위치 추가(Add Locations)

위치 화면에서 +Add Location 버튼을 클릭하면 새로운 위치를 생성할 수 있습니다.

Locations		ී Go Back
Partner	SP4GDEMO - SpotBot 4G Demo	Be Cafe Belvedere 0 By 0 By 1 []
Client	SP4GDEMO - SP4GDEMO	Supreme Lending Corporate Office
Site Code		Glast, Philips C & Spotte Headquarters Spot Cell Spotte Adduarters C Cell Spotte Headquarters Spot Cell Spotte Adduarters Spot Cell Spotters Spot Cell Spotters Spotters Spot Cell Spotters Spot Cell Spotters Spotters Spot Cell Spotters Spot Cell Spotters Spot Cell Spotters Spotters Spot Cell Spotters Spot Cell Spotters Spotters Spot Cell Spotters Spot Cell Spotters Spot Ce
Name	SpotSee Headquarters	rdtronics ATM Brinkley Sargent O Guorum O Comerca Bank
Address	S000 Quorum Drive, Dallas, TX, USA Start with zip/postal code or street and then select an address, you may also reposition the marker on the map if the location is not correct.	Addison's Best Q
Latitude	9 32.9480605	≥ Returns ⊙ O
Longitude	• -96.8254278	Google Lone Star Valet
Radius	ul 100 Meter Radius 🗸 i	
	Default Home Location?	
	Return Location?	
	✓ Create Location	

사이트 코드(Site Code) 및 이름(Name)은 사용자가 직접 지정합니다.

물리적 주소(또는 사업장 이름)를 주소(Adress) 필드에 입력합니다.

이 필드는 Google 지도와 연동되며, 화면 오른쪽의 지도(Map)에 핀(Pin)이 표시됩니다.

핀을 이동하면 원하는 위치에 정확히 설정할 수 있으며, 사람 아이콘(Person Icon)을 사용하여 거리 수준 에서 주소를 확인할 수도 있습니다.

위도(Latitude) 및 경도(Longitude)는 자동으로 입력되며, 핀을 이동하면 정보가 업데이트됩니다.

반경(Radius)은 사용자가 지정하며, 핀을 중심으로 설정된 범위 내에서 운송물이 해당 위치에 도착했는지 판단하는 기준이 됩니다.

반경 값은 100~1,500미터 범위로 설정할 수 있습니다.

사용자는 다음 중 하나의 위치 유형을 선택할 수 있습니다.

- 기본 출발지(Default Home Location): 여러 건의 운송(Consignments)이 출발하는 지점을 의미하는 경우 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 반환 위치(Return Location): 폐쇄형 공급망(Closed Supply Loop) 내에서 장치가 반환되어야 하는 위치를 지정할 수 있습니다.

이 필드를 설정하면, 장치가 반환되었는지 확인하고 재배치(redeployment) 가능 여부를 알 수 있습 니다. 11

SpotBot[®] GL User Manual

운송화면(Consignments Screen)

운송 화면에서는 사용자가 **특정한 운송(trip)을 생성**할 수 있습니다. 이 화면에는 운송과 관련된 다음 정보가 포함됩니다.

파트너(Partner), 고객(Client), 주문 참조(Order Reference), 목적지(Destination), 운송 시작일(Journey Start Date), 배송 상태 및 배송일(Status/Date of Delivery)

또한, 장치를 출발지로 반환해야 하는 경우, 반환 상태(Returned) 및 반환 날짜(Date)가 자동으로 업데이트됩니다.

Consignments											+ Add Consignment
Partner	SP4GDEMC	- SpotBot 4G D	·mo v	Client	III View a	11					~
Status	A Open			Search	 Unit ID 	or Name		Search Q			
10 • records pe	er page							Search			
Partner \$	Client	Ref 🔶	Destination		\$	Started 🔻	Delivered	Date 🕴	Returned 0	Date 🕴	\$
SpotBot 4G Demo	Central Demo	Wrigley Field	Wrigley Field			10/16/2023					e e
SpotBot 4G Demo	Great Lakes Demo	Sample Trip	Shelly Test			09/19/2023					e
SpotBot 4G Demo	Central Demo	Central Test	Kralg Nunn			08/08/2023					e e
SpotBot 4G Demo	Great Lakes Demo	Shipping to Customer XYZ	Archie's Den			06/07/2023	~	06/08/2023			•
SpotBot 4G Demo	Northeast Demo	Test 3	Ficociello		06/07/2023					• •	
SpotBot 4G Demo	SP4GDEMO	TCL Conference in Frankfurt	SpotSee Deeside			06/06/2023					e e

SpotBot[®] GL User Manual

운송 추가(Add Consignment)

운송을 추가하려면 +Add Consignment 버튼을 선택합니다. Consignment Ref(운송 참조) 필드는 사용자가 직접 정의해야 하며, 고객이 의미 있는 이름 또는 번호를 지정해야 합니다.

시작 날짜(Start Date)는 기본적으로 **현재 날짜**로 설정되지만, **운송이 시작되는 날짜로 조정**해야 하며, 이 날짜에 장치가 기록을 시작합니다.

사용자가 정의한 **모든 위치(Location)는 목적지(Destination) 및 반환 위치(Return Location)** 드롭다운 메 뉴에서 선택할 수 있습니다. 사용자는 각 항목에 대해 **사전에 정의된 적절한 위치를 선택**해야 합니다.

반환 위치(Return Location) 는 운송 종료 후 장치가 반환될 주소를 의미합니다.

모든 필드를 적절하게 업데이트한 후, **운송 생성(Create Consignment)** 버튼을 클릭하면, 운송에 자산을 추가하는 단계로 이동합니다.

Consignments		
Consignment Ref	•	i
Start Date	2024-04-18	
Destination	Select Destination	~
Return Location	Select Return Location (if required)	~
	✓ Create Consignment	

SpotBot[®] GL User Manual

운송을 위한 자산 선택(Selecting Assets for a Consignment)

사용자가 운송 생성(Create Consignment) 버튼을 클릭하면 자산(Assets) 메뉴가 나타납니다. 이 화면에 서는 운송에 사용할 장치 또는 여러 장치를 검색 및 선택할 수 있습니다.

Assets		
Unit ID		Delivered Returned
Search for assets below		
Search		
Unit ID	Search for Assets Q	

알림 그룹 화면(Notification Groups Screen)

알림 그룹(Notification Groups) 화면은

자산 관리(Asset Management) 화면의 알림 설정(Notification Settings) 탭에서 지정할 수 있는 단순한 충격 경고 외에도 **더 많은 알림 및 보고 옵션**을 제공합니다.

알림 그룹(Notification Groups)에서는

사용자가 충격(Impact), 온도(Temperature), 습도(Humidity), 운송(Transit), 운송 보고 및 경고(Consignment reporting and alerts)를 설정할 수 있으며, 이러한 알림의 전송 시점 및 수신자도 지정할 수 있습니다.

보고서를 생성하고 적절한 대상에게 배포하려면,

사용자는 먼저 알림 그룹 화면(Notification Groups Screen)으로 이동해야 합니다.

Notification Groups					+ Add Notif	ication Group
Partner	SP4GDEMO - SpotB	t 4G Demo 🗸 Client 📰 View all				~
10 v records per pa	ge	Sector	arch			
Partner 🗄	Client \Rightarrow	Group Name	Recipients 🗸	Schedules ≬	Default 🕴	¢
SpotBot 4G Demo	Central Demo	Kralg's Demo Device	1	0	×	C A
SpotBot 4G Demo	Mexico Demo	Notifications Mexico	1	4	×	C D
SpotBot 4G Demo	Northeast Demo	Hartford	1	1	×	6

SpotBot[®] GL User Manual

알림 그룹 추가(Add a Notification Group)

알림 그룹(Notification Group)을 추가하려면, +Add Notification Group 버튼을 클릭하면 설정 화면이 나타납니다.

Notification Groups	
Group Name	8
Temperature Scale	Celcius (°C)
Date Format	🗂 yyyy-mm-dd (2024-04-18)
Time Zone	O (UTC) Western Europe Time, London, Lisbon, Casablanca
	Default Notification Group?
Transit Settings	
Days in Transit 5 × ×	Days at Location 14 ^ Y Days on Report 2 ^ Y
Shock Thresholds	
Shock Threshold Disable Notifications	Days on Report
Measurement Thresholds	
Minimum Temperature	Maximum Temperature Image: Disable Notifications Image: Days on Report Image: Days on Report
Minimum Humidity Disable Notifications	Maximum Humidity 🗸 Disable Notifications 🗸 Format 🗋 Excel
✓ Create Notification Group	



SpotBot[®] GL User Manual

운송 설정(Transit Settings)을 통해 사용자는 예상된 배송 시간 외에 발생한 운송물(Consignments)이나 화물(Shipments)을 쉽게 식별할 수 있습니다.

사용자는 운송 중 날짜(Days in Transit) 및 특정 위치에서 머무르는 날짜(Days at Location) 를 정의할 수 있습니다.

보고서 날짜(Days on Report) 는 이러한 설정을 몇 일 동안 모니터링할 것인지를 나타냅니다.

사용자는 **충격(Shock), 온도(Temperature), 습도(Humidity)** 에 대한 **모니터링 임계값**을 적절한 드롭다운 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

특정 조건에 대해 알림을 비활성화(Disable Notifications)하는 옵션도 선택할 수 있습니다.

사용자는 보고서를 PDF, Excel, CSV 형식 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 **설정이 완료되면 알림 그룹 생성(Create Notifications Group) 버튼을 클릭**합니다. 이후 화면에서는 **보고서를 수신할 대상과 보고서 일정(발송 주기)을 설정**할 수 있습니다.

Recipients					
Name		Email	Mobile	Consignments Impacts	Measurements Transit On Event
Please add a recipient below					
Add Recipient					
Name	1	Email	2	Mobile	International format
Notifications					
Consignment Reports?	Impact Reports?	Measurements Reports?	Transit Notifications?	On Event Notifications?	
	Save Recipient 🗸 🔘	Cancel Changes			
Add Schedule					
Add Schedule					
Scheduled Time	 Select Time Slot 	~			
Scheduled Days					
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	
Sat	Sun				
Include Notifications	;				
Consignment Reports?	Impact Reports?	Measurement Reports?	Transit Notifications?		