

# HITEMP140-CF

## 설치 가이드

HiTemp140-CF는 CF200 또는 ThermoLock와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 다음 지침을 사용하여 HiTemp140-CF와 CF200 또는 ThermoLock를 사용하여 설치하세요.

1

빈 용기에 9/16인치 (14.3mm) 크기의 구멍을 만드세요.



2

ThermoLock에서 너트를 제거하려면 제공된 렌치를 사용하세요.



3

ThermoLock에 검은 씰링이 외부로 향하도록 구멍에 삽입하세요.



4

캔 내부에서 너트를 ThermoLock에 돌려 넣을 때 너트의 동근 측면이 캔에 닿도록 하세요. 동봉된 렌치를 사용하여 너트를 단단히 조이세요.



5

포함된 렌치를 사용하여 너트를 조이세요.



6

HiTemp140-CF에 ferrule를 삽입하세요.



7

ThermoLock에 HiTemp140-CF를 나사로 조여주세요. 나사가 더 이상 보이지 않을 때까지 조이면 검은 ferrule이 압축되어 완전한 밀폐 상태가 됩니다.

